

**This product may be purchased from Connevens Limited secure online store
at www.DeafEquipment.co.uk**



DeafEquipment.co.uk

Solutions to improve the quality of life



geemarc

CLA-40 vox



GB User guide index p.2

F Sommaire de la notice d'utilisation p.3

CAUTION: THIS PRODUCT IS SPECIFICALLY DESIGNED FOR PEOPLE WITH HEARING DIFFICULTIES. IT HAS VOLUME AND TONE CONTROLS AND WHEN ATTACHED TO YOUR TELEPHONE IT WILL ALLOW YOU TO ADJUST YOUR TELEPHONE ACCORDING TO YOUR INDIVIDUAL REQUIREMENTS. DUE CARE MUST BE TAKEN BY ALL USERS TO ENSURE THAT THE VOLUME CONTROL IS SET TO A COMFORTABLE LEVEL FOR EACH USER. CARE SHOULD BE TAKEN EXERCISED TO ENSURE THAT ANY NEW USERS ARE FAMILIAR WITH THIS REQUIREMENT.

ATTENTION: CE PRODUIT EST DESTINE AUX PERSONNES AYANT DES PROBLEMES D'AUDITION. IL POSSEDE UN REGLAGE DE VOLUME ET DE TONALITE. A LA PREMIERE UTILISATION, ASSUREZ VOUS QUE LE BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME SOIT POSITIONNE SUR LA POSITION VOLUME MINIMUM. LES PERSONNES MALENTENDANTES POURRONT PAR LA SUITE AUGMENTER LE VOLUME POUR L'ADAPTER A LEUR AUDITION.

AMPLIFIER

IN-LINE

INDEX

DESCRIPTION CLA-40VOX	4
INSTALLATION	8
SETTINGS	9
Volume control	9
Tone control	9
Boost switch	9
Battery LED	9
TROUBLE SHOOTING	10
GUARANTEE	11
WALL MOUNT TEMPLATE	16



For product support and help
visit our website at www.geemarc.com
telephone 01707 384438
or fax 01707 372529

SOMMAIRE

DESCRIPTION CLA-40VOX	4
INSTALLATION	12
REGLAGES	13
Contrôle du volume	13
Contrôle de la tonalité	13
Bouton d'amplification	13
Témoin de fonctionnement	13
PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT	14
GARANTIE	15
GABARIT DE MONTAGE MURAL	16

F



TEL. SERVICE APRES VENTE :

03 28 58 75 99

**Pour tout renseignement technique ou toute autre
commande visitez notre site web sur www.geomarc.com**

Parc de l'Etoile

2, rue Galilée

59760 Grande Synthe

DESCRIPTION CLA-30/40

TOP DESSUS



DESCRIPTION CLA-30/40

BOTTOM DESSOUS

Battery compartment
Compartiment pile 9V



Wall mount holes
Trous de montage
mural

DESCRIPTION

REAR FACE ARRIERE



- (*) Input socket connection (1)
- (*) Prise de connection d'entrée(1)

(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.
Classée TNT-3 selon la norme EN60950

DESCRIPTION

FRONT FACE AVANT



- (*) Output socket connection (2)
- (*) Prise de connection de sortie (2)

(*) Classified TNV-3 according to EN60950 standard.
Classée TNT-3 selon la norme EN60950

INSTALLATION

1 - HOW TO SET THE BATTERY

The CLA-40VOX amplifier needs with a 9V PP3 battery (not provided).

To insert the battery into the amplifier:

- Open the battery compartment located on the base by pressing the small plastic lock.
- Insert the 9V battery with the correct polarity into the connector in the battery compartment.
- Replace the battery cover.
- The amplifier is now ready to be connected to the phone.

2 - HOW TO CONNECT THE CLA-40VOX TO THE PHONE

To connect your phone to the CLA-40VOX amplifier:

- Unplug the handset from your telephone base socket.
- Connect the small lead supplied with the CLA-40VOX to the telephone base socket and to the input socket (1) located at the top of your CLA-40VOX .
- Connect your handset curly cord to the output socket (2) located at the front of your CLA-40VOX.

VOICE CONTROL : As soon as the CLA-40VOX will detect a voice, a sound from the earpiece or the microphone, it will turn ON automatically (LED lit) then during a silence more than 15secs it will also turn OFF automatically.

IMPORTANT: The CLA-40VOX cannot be used with one-piece telephones which have a keypad on the handset.

SETTINGS

The CLA-40VOX can only be used with standard phones without any amplification or tone adjustment.

3 - VOLUME CONTROL

You can adjust the volume control level by using the “**VOLUME**” control slide switch located on the top. Volume can be adjusted from the standard level of your phone up to 30 dB or more.

4 - TONE CONTROL

You can adjust the tone by using the 5 position “**TONE**” switch located on the top. The tone can be adjusted in 5 dB step from the 0dB mid point to the Hi or LO positions shown according to your individual requirements .

5 - BOOST SWITCH

If you wish you can increase the receiving up to 10 dB more by pressing and holding the Boost switch button. During this operation the microphone is muted to avoid feedback problems. To speak release the button so that other party can hear you.

6 - BATTERY INDICATOR

The battery LED indicator should illuminate every time you use your CLA-40VOX. If the LED start to fade or does not light when your CLA-40VOX is in use, you should change the battery to ensure optimum sound quality and performance.

IMPORTANT: Always disconnect CLA-40VOX from the phone before replacing the battery.

TROUBLE SHOOTING

IF THE AMPLIFIER DOES NOT WORK

- Make sure all connections are plugged into the correct sockets (phone line cord, amplifier connections).

- Make sure battery is correctly inserted and is fully charged.

If you still have a problem when using your amplifier follow the instructions below:

- Disconnect the amplifier from the telephone.

- Connect the handset to the telephone.

- If the problem ceases, the amplifier may be faulty or your telephone socket wiring may not be compatible with the CLA-40VOX. Call our HELPLINE for advice.

- If you have a problem after disconnecting the amplifier, the problem may come from your telephone or your telephone line socket.

In this case you will have to inform your telephone company about the problem or take your telephone to a repair centre.



**For product support and help
visit our website at www.geemarc.com**

telephone 01707 384438
or fax 01707 372529

GUARANTEE

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc will guarantee it for the period of one year. During this time, all repairs or replacements are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at www.geemarc.com. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages of any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM

Please note: The guarantee applies to the United Kingdom only.

Declaration : Geemarc Telecom SA hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EEC and in particular article 3 section 1a, 1b and section 3.

Telephone connection : Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

Recycling directives : The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products in end of life are recycled in the best way.

When this product is out of order, please do not put it in your domestic waste bin.

Please use one of the following disposal options :

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip.

Deposit the product in in a appropriate WEEE skip.

- Or hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.

Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



INSTALLATION

1 - MISE EN PLACE DE LA PILE

L'amplificateur CLA-40VOX est alimenté par une pile de 9Volts PP3 (non fournie). Pour insérer la pile, suivez les instructions suivantes:

- Ouvrez le compartiment de pile situé en-dessous de l'amplificateur en appliquant une légère pression sur le petit ergot en plastique du couvercle.
- Insérez la pile 9V en respectant la polarité dans le compartiment de batterie.
- Remplacez le couvercle, l'amplificateur est maintenant prêt à être connecté au téléphone.

2 - CONNECTER LE CLA-40VOX AU TELEPHONE

Pour connecter votre téléphone à l'amplificateur CLA-40VOX, suivez les instructions suivantes:

- Déconnectez le combiné de la base de votre téléphone.
- Connectez le petit cordon livré avec votre CLA-40VOX à la base de votre téléphone et à la fiche (1) située sur la face arrière de votre CLA-40VOX.
- Connectez le combiné de votre téléphone avec son cordon sur la fiche (2) du CLA-40VOX située sur la face avant de votre CLA-40VOX.

DETECTION VOCALE : Dès que le CLA-40VOX détecte une voix, un son en provenance de l'écouteur ou du micro il se met automatiquement en fonctionnement, de même un silence de plus de 15sec environ remet l'appareil en veille.

IMPORTANT: Le CLA-40VOX ne peut pas être utilisé avec un téléphone comportant les touches de numérotation sur le combiné, ni avec un téléphone déjà équipé d'un amplificateur.

REGLAGES

3 - REGLAGE DU VOLUME D'AMPLIFICATION

Vous pouvez ajuster le volume en déplaçant le bouton **"VOLUME"** situé sur le dessus de l'amplificateur. Le volume peut être réglé de 0 à 30 dB par rapport au volume de réception standard de votre téléphone sans amplificateur.

4 - REGLAGE DE LA TONALITE

Vous pouvez régler la tonalité de réception en déplaçant l'interrupteur 5 positions **"TONE"** situé sur le dessus de l'amplificateur. La tonalité peut être ajustée par pas de 5 dB par rapport au point milieu 0dB dans les graves(vers le bas) et les aigus(vers le haut) afin d'obtenir l'écoute désirée correspondant à vos souhaits.

5 - BOUTON D'AMPLIFICATION

Vous pouvez augmenter la réception de 10 dB supplémentaires en maintenant appuyé le bouton d'amplification. Lors de l'appui sur ce bouton, le microphone est coupé afin d'éviter des problèmes de sifflement. Relâchez simplement le bouton pour que votre correspondant vous puisse vous entendre.

6 - INDICATEUR DE PILE

L'indicateur de pile doit s'allumer chaque fois que vous utilisez votre CLA-40VOX. Si la luminosité de la LED commence à diminuer ou qu'elle ne brille pas lorsque vous utilisez votre CLA-40VOX, la pile doit être remplacée afin de garantir une qualité de son et de performance optimale.

IMPORTANT: Débranchez toujours votre amplificateur CLA-40VOX avant de remplacer la pile.

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

PROBLEMES DE FONCTIONNEMENT

- Vérifiez toutes les connexions de l'amplificateur et du téléphone (cordon de ligne, connexion combiné...).

- Vérifiez que la batterie est correctement insérée et que la polarité est correcte ou que la pile n'est pas usagée.

Cependant, si le problème persiste lorsque vous utilisez l'amplificateur, suivez les instructions suivantes:

- Déconnectez l'amplificateur de votre téléphone.

- Reconnectez le combiné de votre téléphone sur sa base.

- Si le problème disparaît, votre amplificateur est peut être en panne ou bien le câblage de votre combiné de téléphone n'est pas compatible avec le CLA-40VOX. Appelez notre service après vente pour nous en informer.

Si le problème persiste lorsque vous déconnectez l'amplificateur cela doit provenir de votre téléphone. Dans ce cas contactez votre fournisseur d'accès téléphonique pour exposer le problème ou faire réparer votre téléphone dans un centre agréé.

IMPORTANT: CLA-40VOX ne peut pas être utilisé avec un téléphone comportant les touches de numérotation sur le combiné. Le CLA-40VOX ne peut être utilisé qu'avec des téléphones standards ne possédant pas d'amplification et de réglage de tonalité.

GARANTIE

GARANTIE

Cet appareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi.

Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

Recommandations pour le recyclage : la directive DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie.

Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jeter pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrite ci-dessous:

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Parc de l'Etoile
2, rue Galilée
59760 Grande Synthe
TEL. SERVICE APRES VENTE :
03 28 58 75 99



UGCLA-40VOX ED01

WALL MOUNT TEMPLATE GABARIT DE MONTAGE MURAL

GB WALL MOUNT TEMPLATE

If you wish to wall mount the amplifier, use this template to mark the screw holes.

F GABARIT DE MONTAGE MURAL

Utilisez ce gabarit pour marquer la position des trous sur votre mur si vous désirez monter votre CLA-40VOX en position murale.

GB

SCREW HOLE CENTRES

F

ENTRAXE DE PERCAGE

